



## NOTICE SIMPLIFIÉE **DIGI7W-SF**

Kit de vidéophonie sans fil / Transfert d'appel WiFi sur Tuya

ATTENTION: Merci de lire la notice complète avant installation!

info@digitone.fr www.digitone.fr


## 


Fréquence de communication: 868MHz


Distance maxi entre le moniteur intérieur et la platine de rue :


- en audio et vidéo : 200m en champ libre


## 2) Description des éléments













# 3) Fixation et montage de la platine de rue extérieure




# 4) Câblage de la platine de rue



## 5) Répondre à un appel depuis la platine de rue

Lors d'un appel depuis la platine de rue, l'image du visiteur apparaît au centre de l'écran




Vous pouvez alors:

- "Refuser" ou "Accepter" l'appel, et déverrouiller l'accès n°1 par le cadenas "Déverrouille",
- Monter et baisser le volume sonore avec "Vol+" et "Vol-" lorsque l'appel a été accepté,
- Prendre une photo par "Photo". Si vous touchez l'image, celle-ci passe en plein écran.

## 6) Platine de rue

Lorsque la platine de rue est connectée avec le moniteur intérieur, le cadre autour du bouton d'appel s'illumine. Les 2 bandeaux LED latéraux s 'allument en cas de faible luminosité.



### 7) Connexion du moniteur au WiFi



Allez dans le menu "Transfert d'appel" puis "Connexion Wifi".
Touchez le nom de votre Wifi puis "Connecter", un clavier apparaît.
Saisissez la clé puis confirmez-la par la touche "Valider" du clavier.
À droite du réseau apparaît alors : "Connecté" et en bas de l'écran "Déconn.".Le moniteur est alors connecté au réseau Wifi.

# 8) <u>Installation de l'application TuyaSmart</u>

Téléchargez l'application "Tuya Smart" sur le smartphone, puis ouvrez l'appli et créez un compte ou connectez-vous à votre compte Tuya existant.

DISPONIBLE SUR
Google Play

Télécharger dans
I'App Store

(Vérifier que le moniteur est bien connecté au WiFi avant de poursuivre la procédure de couplage.) Touchez le "+" en haut à droite puis "Scanner le QR code" pour ajouter le kit.



Scannez le QRCode du moniteur : menu "Transfert d'appel" puis "QRCode"

code"

Le couplage démarre. Quand il est fini, tapez "Terminer", vous pouvez utiliser l'appli.



## 9) <u>Utilisation de l'application TuyaSmart</u>

L'application TuyaSmart permet de répondre à un appel lorsque celui-ci est transféré sur mobile: touchez la notification qui apparaît en haut de l'écran pour ouvrir l'application et parler.

la mémoire du téléphone.)

L'application permet aussi la surveillance : visualisez à tout moment l'image de la platine !



### Capture d'écran :

Les images sont sauvegardées dans le smartphone.

#### Parler:

Touchez pour parler. (Pour une voie bidirectionnelle, allez dans "Paramètres")

#### Captures Vidéo:

Les clips vidéo sont sauvegardés dans le smartphone.

#### Accès 1

Pour déverrouiller l'accès n°1 câblé à la platine.

#### MicroSD Moniteur:

Pour lire les vidéos du moniteur.

#### \*Dossier Captures :

Pour accéder aux photos et videos facilement dans le smartphone.